



PROCOLOS DE USO

OXIFEN Y OXIFEN HIDRO

Lavado de FUDRES Y CUBAS DE MADERA:

- 1) Para la recirculación del producto considerar el mínimo volumen necesario por cuba para poder hacer un buen circuito donde la bomba no succione aire.
- 2) El lavado debe considerar un aspersor de impacto tipo estrella de lavado de mojamiento constante.
- 3) Disolver **OXIFEN** al 5% del volumen de caldo; es decir por cada 100L de agua agregar 5 Kg de producto para suciedad severa con incrustaciones de tártaro o 3% para suciedad leve.
- 4) Tiempo de recirculación: 30 min a 1 hr suciedad leve; 1-2 hrs suciedad moderada y >2 hrs suciedad severa. Es posible reutilizar este caldo para otros lavados hasta que el ph de la solución llegue a pH 10 dentro de 3 días máximo y caldo libre de sólidos.
- 5) Según experiencia y tipo de agua disponible el enólogo podrá ir rebajando las concentraciones y obtener buenos resultados.

Enjuague y Neutralización

- 1) Dejar escurrir la solución de **OXIFEN** y recuperarla en algún recipiente para lavar otra cuba. (Solo si el ph aun esta aun sobre 10,5);
- 2) Enjuague: considerar dos volúmenes de recirculación para enjuagar con agua y botar
- 3) Preparar un nuevo volumen de recirculación en una concentración del 1% de **OXIFEN HIDRO**, y comenzar el enjuague por al menos ½ hora.
- 4) Luego dejar estilar, y botar el producto luego enjuagar con un volumen de recirculación de agua y botar. Recomendamos controlar Ph neutro y limpieza total del fondo del recipiente.
- 5) Luego dejar secar la cuba con ventilador y preparala inmediatamente para el llenado con vino.



Lavado NORMAL de Barricas:

- 1) Preparar 200 L de agua fría con 10 Kg de **OXIFEN** (5% p/v). Para la preparación es importante que el producto este bien diluido. El Producto no es irritante ni corrosivo, pero puede reseca la piel en su contacto directo puro, por lo anterior en su manipulación recomendamos el uso de guantes y mascarilla como medida de precaución, para evitar la inhalación del polvillo en suspensión.
- 2) Las barricas a tratar deben estar enjuagadas ya que conviene sacarles la borra si es que están con algún sedimento ya que esos solidos le quitan eficiencia al producto.
- 3) Luego, llenar la barrica con la solución de producto y completar los 225L de su capacidad con agua. La barrica debe quedar totalmente llena, hasta la parte superior del orificio, el cual no recomendamos tapar.
- 4) Dejar actuar el producto durante 24 Horas.
- 5) Luego controlar Ph y trasegar a la siguiente barrica. Es posible lavar con la misma solución 4-5 barricas dependiendo el nivel de suciedad. El producto se considera activo hasta Ph 10.
- 6) Dejar reposar durante 24 horas y repetir paso 5)

Enjuague y Neutralización.

- 1) Dejar estilar la barrica por al menos 15 minutos.
- 2) Luego dar un breve enjuague con agua con la lavadora de barricas.
- 3) Preparar 50 litros de agua con 250cc de **OXIFEN HIDRO** (0,5% v/v) e introducirlos en la barrica. Poner el tapón, mover y hacer rodar enérgicamente la barrica para que todo el líquido tome contacto con todas las superficies internas por al menos 10 minutos.
- 4) Luego, retirar el producto y dejar estilar al menos 10 minutos. El neutralizante Oxifen Hidro no se reutiliza como el anterior
- 5) Dar un breve enjuague con agua, dejar estilar y una vez seca mechar o llenar con vino.
- 6) Controlar Ph Neutro del agua de enjuague (Ph 7)